



Προγραμματιστής μπαταρίας IRO-6051

Ο προγραμματιστής ποτίσματος IRO-6051 χρησιμοποιεί μία ενσωματωμένη αποτελεσματική snap-on / snap off ηλεκτροβόνα.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειωθείτε με τα χαρακτηριστικά του προγραμματιστή ποτίσματος, τη σωστή εγκατάσταση και χρήση. Ελέγξτε ότι το πρόγραμμα εκτελείται όπως το έχετε σχεδιάσει όταν χρησιμοποιηθεί ο προγραμματιστής για πρώτη φορά. Ο προγραμματιστής αυτός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες που είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες λειτουργίας.

Χρήση: Αυτός ο προγραμματιστής ποτίσματος έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μόνο, σε κήπους, για τον έλεγχο του δικτύου ποτίσματος. Ο προγραμματιστής ποτίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς σκοπούς ή σε συνδυασμό με χημικά, τρόφιμα, εύφλεκτα υλικά ή εκρηκτικές ύλες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 3v dc (2 x 1.5v αλκαλικές μπαταρίες)

Στατικό ρεύμα: λιγότερο ή ίσο 18uA

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: 1 περίοδος (περίπου 6 μήνες) για συνηθισμένη χρήση

Σφάλμα χρόνου: +0.25 δευτερόλεπτα ανά ημέρα

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C έως 60°C

Η πίεση του νερού: 0.05bar έως 0.8 bar

Κλειδωμά πληκτρολογίου: Απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Αποτρέπει τις μη εξουσιοδοτημένες ή από ατύχημα αλλαγές του προγράμματος.

Λειτουργία προγραμματιστή: Με τον προγραμματιστή αυτό θα ποτίζετε τον κήπο σας και τις γλάστρες σας απολύτως αυτόματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε το πότισμα σας νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν το οι απώλειες νερού είναι λιγότερες. Μπορείτε να συνεχίσετε να ποτίζει ενώ είστε σε διακοπές και για όσο καιρό λείπετε. Παρέχει δύο ευέλικτες μεθόδους για τον έλεγχο του ποτίσματος:

1. Χειροκίνητη: πατήστε Man/Auto για εναλλαγή μεταξύ: On - Off - Αυτόματο.

2. Αυτόματο: Μπορεί να ξεκινά έως και 8 φορές την ημέρα. Επιλέξτε γρήγορα από 15 διαφορετικούς συνδυασμούς ημερών για να ελέγξετε ποιες ημέρες της εβδομάδας θα λειτουργεί ο προγραμματιστής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το αδιάβροχο κάλυμμα. Στο εμπρός μέρος τραβήξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε δύο νέες 1.5V αλκαλικές μπαταρίες (AAA). Τοποθετήστε τη θήκη ξανά στη θέση της.

2. Κρατήστε σταθερή την συσκευή. Χαλαρώστε το μεγάλο δαχτυλίδι κολάρο που βρίσκεται στην κορυφή του προγραμματιστή μέχρι το εσωτερικό κολάρο να είναι χαλαρό. Βιδώστε το εσωτερικό κολάρο πάνω στη βρύση σφιχτά και στη συνέχεια σφίξτε με το χέρι τον μεγάλο δαχτυλίδι κολάρο σφιχτά.

Ανοίξτε τη βρύση για έχετε ροή νερού. Μη χρησιμοποιείτε κλειδιά ή πένσα για να σφίξετε τα κολάρα.





1.

Time: Τρέχουσα ώρα και ημέρα. Κρατήστε πατημένο κα μετά πατήστε:
-Minute: Πατήστε για αλλαγή λεπτών. .
Hour: Πατήστε για αλλαγή ώρας
Day: : Πατήστε για αλλαγή ημέρας.

2.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας , όταν αναβοσβήνει πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία

3.

LCD οθόνη

4.

Man/Auto: εναλλαγή on , auto και off, υποδεικνύεται με βέλος
Prog: Πιέστε για εμφάνιση της πρώτης έναρξης για προγραμματισμό.
Esc: Εκκαθάριση προγραμμάτων. Πιέστε 3 δευτερόλεπτα για κλείδωμα.

Πλήκτρα λειτουργιών και οθόνη.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Esc για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για κλείδωμα. Πατήστε ξανά για 3 δευτερόλεπτα για ξεκλείδωμα.

Ρύθμιση ώρας, ημέρας: Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι ξεκλειδωτό. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "time" και ταυτόχρονα πατώντας εναλλάξ "day", "hour" και "min" αλλάζετε ημέρα, ώρα και λεπτά. Πατώντας σταθερά γίνεται γρήγορη αλλαγή.

Ρύθμιση προγράμματος: δείτε παρακάτω.

Πλήκτρο Esc: λειτουργεί ως πλήκτρο διαγραφής προγραμμάτων. Δεν διαγράφει την τρέχουσα ώρα και ημέρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1. Πιέστε "Prog" μία φορά. Program 1 ON εμφανίζεται στην οθόνη.

1 ON -- : --

2. Πιέστε "hour" and "minute" για χρόνο έναρξης, program 1 (24hr ρολόι).

mo tu we th fr sa su
1 ON 20:00

3. Πιέστε "day" για να ορίσετε ημέρες εβδομάδας που θα λειτουργεί το program 1.

4. Πιέστε "Prog" ξανά. Program 1 OFF εμφανίζεται στην οθόνη.

1 OFF -- : --

5. Πιέστε "hour" and "minute" για χρόνο λήξης, program 1

mo tu we th fr sa su
1 OFF 20:20

Αν θέλετε το σύστημά σας να ποτίζει μια φορά για κάθε ημέρα που επιλέξατε τότε σταματήστε εδώ.

6. Πιέστε "Prog" ξανά. Program 2 ON εμφανίζεται στην οθόνη.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για ρύθμιση του Program 2 κ.ο.κ.

- Μέχρι 8 προγράμματα με 15 διαφορετικούς συνδυασμούς ημερών της εβδομάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ημέρες για τις ρυθμίσεις OFF είναι ίδιες με αυτές για τις ρυθμίσεις ON





Βεβαιωθείτε ότι κάθε ώρα ON έχει αντίστοιχη ώρα OFF!!

Για να βγείτε από τον προγραμματισμό πιάστε “time” και επανέρχεται στην οθόνη τρέχουσας ώρας και ημέρας.

Εάν αφού πιάσετε “Prog” πιάσετε “day” συνεχόμενα θα εμφανιστούν οι παρακάτω 15 συνδυασμοί ημερών.

1	MO	4	TH	7	SU	10	SA SU	13	MO TU WE TH FR
2	TU	5	FR	8	MO WE FR	11	MO TU WE	14	MO TU WE TH FR SA
3	WE	6	SA	9	TU TH SA	12	TH FR SA	15	MO TU WE TH FR SA SU

Σημείωση

1. Τοποθετήστε τον προγραμματιστή με την είσοδο και έξοδο σε κάθετη θέση.
2. Αποσυνδέστε τον προγραμματιστή πριν από παγετό.
3. Με το πλήκτρο “Man/Auto” παρακάμπτει τον προγραμματισμό.
4. Κρατήστε αρχείο του προγράμματός σας.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Εάν δεν υπάρχει ροή νερού, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τοποθετηθεί σωστά.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι χρόνοι που έχετε προγραμματίσει είναι αυτοί που έχετε στο αρχείο σας.
4. Βεβαιωθείτε ότι οι χρόνοι μεταξύ των προγραμμάτων είναι μεγαλύτεροι από τους χρόνους ποτίσματος. Για παράδειγμα δεν μπορείτε να ποτίζετε κάθε μία ώρα και ο χρόνος ποτίσματος να υπερβαίνει τα 60 λεπτά.

22Km Nation Road Volos-Athens
37400 Nea Anchialos Volos city
Greece

Tel: +30 242 8077119 Fax: +30 242 8077119
www.lefasagri.gr
email: info@lefasagri.gr

